

DE Fehlersuche Butler 720 / 722

Produkte

BUTLER 720
BUTLER 722

Der Garderobenlift ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmässig durchgeführt werden. Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Vor Inspektionen und Reparaturen müssen alle Kleidungsstücke und Bügel von der Stange entfernt werden.

Fehlersuche, Wartung und Reparatur darf nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Falls sich das Problem trotz unten stehender Maßnahmen nicht beheben lässt, bitten wir Sie Kontakt mit Ihrem Fachhändler aufzunehmen.

| Fehler | Abhilfe |
|--|--|
| Trotz Steuerimpuls bewegt der Lift sich nicht | <p>Überprüfen Sie, ob alle Installationen entsprechend der Montageanleitung vorgenommen wurden.</p> <p>Überprüfen Sie, ob beide Motoren korrekt mit der Steuerbox verbunden sind.</p> <p>Überprüfen Sie ob Spannung an der Steuerbox anliegt. Bei korrekter Spannung leuchtet eine blaue Lampe.</p> <p>Überprüfen Sie die Batterie der Fernbedienung: 1 x CR2032</p> <p>Nehmen Sie die Steuerbox für ca. 30 Sek. vom Netz. Anschließend wieder anschließen.</p> <p>Falls keine der oben genannten Maßnahmen hilft, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.</p> |
| Lift stoppt während der Aufwärtsfahrt | Überprüfen Sie den angehängte Last. Die max. Last beträgt 30,0 kg. Darüber schaltete sich das System automatisch aus. |
| Der Lift fährt nicht abwärts und nur langsam aufwärts | Der Grund können Spannungsschwankungen sein. Fahren Sie den Lift in die oberste Position und halten Sie den Bedientaster noch etwas gedrückt. Das Gerät wird nun zurückgesetzt. |
| Die Arme stehen nicht parallel | <p>Halten Sie die Aufwärtstaste ca. 20 Sek. gedrückt, bis ein dauerhafter Signalton beim Erreichen des „Sync.-Modus“ ertönt.</p> <p>Taster lösen und anschließend erneut drücken, bis beide Arme parallel oben stehen.</p> |