

# DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Diago 504

## 1. Betrieb

Der Diago 504 ist ein motorisch betriebener Oberschränklift, der den Schrank in einer bogenförmigen Bewegung bis ca. zur Arbeitsplattenvorderkante absenkt. Auf einem Lift können mehrere Schränke montiert werden.

1. Zum Starten halten Sie die gewünschte Taste gedrückt.
2. Beim Erreichen der gewünschten Position lassen Sie die Taste los.

### Abb. 1

Der Diago 504 ist mit einer Klemmschutzplatte ausgestattet. Diese stoppt bei Widerstand die Abwärtsbewegung.

### Abb 2.

Steuerungsvarianten für Auf / Ab.



## 2. Wartung

Der Oberschränklift Diago 504 ist wartungsfrei. Schmierungen und weitere Maßnahmen werden bereits bei der Herstellung für die gesamte Lebensdauer des Liftsystems vorgenommen. Zu Ihrer Sicherheit sollten jedoch bestimmte Komponenten jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Services und Reparaturen sollten nur von kompetentem Personen durchgeführt werden.
- Vor den Reparatur- oder Servicearbeiten muss der Schrankinhalt komplett entfernt werden.

## 3. Funktionstest

- Fahren Sie den Lift nach oben und unten bis zum Anschlag in die jeweilige Endposition. Stellen Sie sicher, dass sich der Schrank/Lift frei bewegen kann, keine Klemmgefahren drohen und keine Störgeräusche auftreten. Stellen Sie sicher, dass der Lift in der jeweiligen Endposition stoppt und dort stehen bleibt.
- Fahren Sie den Lift etwas nach unten und drücken Sie die Klemmschutzplatte unter dem Schrank. Der Schrank muss sich nun nach oben bewegen, bis der Druck weg ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel beschädigt, eingeklemmt oder gebrochen sind.
- Überprüfen Sie alle Wand- u. Schrankbefestigungen. Wenn der Schrank nicht lotrecht steht, so können entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie (falls vorhanden) die Unterbauleuchte unter der Klemmschutzplatte.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.  
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	