

DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Unilift 870


1. Betrieb

Mit dem Unilift lassen sich Haushaltsmaschinen, Getränkekisten, Laborgeräte etc. bequem aus dem Schrank herausfahren.

- Zum Verfahren halten Sie die jeweilige Steuertaste gedrückt.
- Zum Stoppen lassen Sie den Taster bei Erreichen der gewünschten Höhe los.

Pos. 1

Handtaster mit Spiralkabel



2. Wartung

Der Unilift ist wartungsfrei. Abschmieren und andere Massnahmen sind im Werk für die ganze Lebensdauer des Lifts vorgenommen worden. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich kontrolliert werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetentem Personal durchgeführt werden
- Gegenstände auf die Platte müssen vor der Wartung oder Reparatur entfernt werden.

3. Funktionstest

Der Unilift ist bis zur jeweiligen Endstellung komplett Auf- und Abzufahren. Stellen Sie sicher, dass er frei, ohne Behinderungen und Störgeräusche läuft. Es dürfen keine Kabel gequetscht werden.

4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	