

DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Wickeltisch 327 / Waschtischmodul 328

1. Wartung

Der Wickeltisch ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen vorgenommen werden.
- Evtl. befindliche Gegenstände auf dem Wickeltisch sind vor der Wartung bzw. Reparatur zu entfernen.



2. Funktionstest

- Überprüfen Sie die Standfestigkeit. Wenn nötig justieren Sie die höhenverstellbaren Füße.
- Überprüfen Sie die Befestigung an der Wand.

3. Reinigung

Der Tisch kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.

Reinigung der ABS-Kunststoffoberfläche inkl. Becken:

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und hygienisch rein zu halten.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Gerne geben wir Ihnen über geeignete Mittel Auskunft.