

DE Fehlersuche Baselift

Produkte

BASELIFT 6300 / 6310
 BASELIFT CORNER 6301 / 6311
 BASELIFT CORNER 6302 / 6312
 BASELIFT CORNER 6303 / 6313
 Spülenmodul Granberg ES11
 Spülenmodul Granberg ES20
 Spülmodul Granberg ES30
 Spülenmodul Granberg ESG
 Spülenmodul Granberg ESH
 Mini-Küchenmodul Granberg ESF
 Mini-Küchenmodul Granberg ESFS
 Mini-Küchenmodul Granberg ES11S2
 Kombimodul Granberg ES11S4
 Kombimodul Granberg ES20S4
 Kombimodul Granberg ES30S4
 Kombimodul Granberg ESHS4
 Kochfeldmodul Granberg S4
 Universalmodul Granberg CT

Der Arbeitsplattenlift ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmässig durchgeführt werden. Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Alle Gegenstände auf dem Lift müssen vor Inspektionen, Wartungen und Reparaturen entfernt werden. Fehlersuche, Wartung und Reparatur darf nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Falls sich das Problem trotz unten stehender Massnahmen nicht beheben lässt, bitten wir Sie Kontakt mit einem kompetenten Techniker oder Ihrem Lieferanten aufzunehmen.

Fehler	Abhilfe
Der Arbeitsplattenlift bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht	<p>Überprüfen Sie ob das Netzteil an der Steckdose angeschlossen ist.</p> <p>Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Kabel am Steuerungstaster.</p> <p>Versuchen Sie das System zurückzusetzen, in dem Sie den Abwärtstaster für ca. 5 Sek. gedrückt halten. Der Reset ist erfolgreich wenn Sie ein Klicken im Steuergerät hören. Fahren Sie den Lift nun in seine Endstellung.</p>
Der Arbeitsplattenlift bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht, in der Steuerbox ist ein 3-faches Klicken zu hören	<p>Der Arbeitsplattenlift hat den Klemmschutz nicht erkannt.</p> <p>Überprüfen Sie ob die Klemmschutzleiste intakt und angeschlossen ist. Wenn der Lift mit mehreren Klemmschutzleisten ausgestattet ist, überprüfen Sie bitte die Verbindungen.</p>
Der Arbeitsplattenlift steht schräg, da die Motoren unterschiedlich ausgefahren sind	<p>Führen Sie eine Synchronisation der Motoren durch. Fahren Sie den Lift in die unterste Position. Drücken Sie nun erneut die Abwärtstaste und halten Sie diese gedrückt bis die Motoren sich neu ausgerichtet haben.</p>