

# DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Centerlift 960

## 1. Betrieb

Der Centerlift 960 ist ein motorisch höhenverstellbarer Insellift.

Die Höhenverstellung erfolgt mit Hilfe von bodenstehenden Motoren.

Unter dem Rahmen befindet sich eine komplett umlaufende Klemmschutzleiste, die bei Kollisionen die Abwärtsbewegung stoppt

- Zum Verfahren halten Sie die jeweilige Steuertaste gedrückt.
- Zum Stoppen lassen Sie den Taster beim Erreichen der gewünschten Höhe los.

**Pos. 1** - Klemmschutzleiste

**Pos. 2** - Steuerungsvarianten



## 2. Wartung

Der Centerlift 960 ist wartungsfrei. Schmierungen und weitere Maßnahmen werden bereits bei der Herstellung für die gesamte Lebensdauer des Liftsystems vorgenommen. Zu Ihrer Sicherheit sollten jedoch bestimmte Komponenten jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Services und Reparaturen sollten nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.
- Vor Reparatur- oder Servicearbeiten sind alle Gegenstände auf und im Lift zu entfernen.

## 3. Funktionstest

- Fahren Sie den Lift komplett Auf und Ab. Stellen Sie sicher, dass der Lift frei von Störgeräuschen und Klemmrissen läuft. Der Lift muss in der obersten und untersten Position selbstständig stoppen.
- Stellen Sie sicher, dass sich alle Motoren gleichmäßig bewegen.
- Schläuche und Kabel dürfen nicht eingeklemmt werden.
- Bei Berührung der Klemmschutzleiste muss die Abwärtsbewegung sofort stoppen.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.  
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	