

## DE Fehlersuche Diago 504

### Produkte

Oberschranklift - DIAGO

Der Oberschranklift 504 ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmäßig durchgeführt werden. Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Vor Inspektionen, Wartungen und Reparaturen müssen alle Lasten entfernt werden. Die Arbeiten dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.

Fehler	Abhilfe
<p><b>Der Lift bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht</b></p>	<p>Hat die Steckdose Strom?</p> <p>Ist der Netzstecker angeschlossen?</p> <p>Ist die Klemmschutzplatte gedrückt? Kontrolle der Kabel am Taster, bzw. der Batterie bei Fernbedienungen.</p> <p>Falls der Lift sich nicht bewegt, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Der Monteur muss als erstes die oben genannten Punkte kontrollieren. Des Weiteren ist zu prüfen, ob das grüne Licht auf dem Steuergerät leuchtet.</p> <p>Falls nicht, ist wahrscheinlich das Steuergerät defekt. Das Ersatzteil kann bei uns bestellt werden</p>