

DE Fehlersuche Unilift 870

Produkte

UNILIFT 870 - Universallift

Der Unilift ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmässig durchgeführt werden. Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Alle Gegenstände auf der Platte müssen vor Inspektionen, Wartungen und Reparaturen entfernt werden. Fehlersuche, Wartung und Reparatur darf nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Falls sich das Problem trotz unten stehender Maßnahmen nicht beheben lässt, bitten wir Sie Kontakt mit einem kompetenten Techniker oder Ihrem Lieferanten aufzunehmen.

Fehler	Abhilfe
<p>Der Unilift bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht</p>	<p>Kontrolle der Stromsicherung.</p> <p>Ist der Netzstecker angeschlossen?</p> <p>Falls der Lift sich noch nicht bewegt, rufen Sie einen kompetenten Monteur und- oder Ihren Lieferanten.</p> <p>Der Monteur muss als erste Massnahme die obigen Punkte kontrollieren. Des weiteren ist zu prüfen, ob alle Kabel angeschlossen und unbeschädigt sind, und dass das grüne Licht auf dem Steuergerät leuchtet.</p> <p>Falls nicht, ist das Steuergerät wahrscheinlich defekt. Ein Ersatzteil ist bei Granberg zu bestellen.</p>