

## **DE** Fehlersuche Verti

### Produkte

Oberschranklift - VERTI

---

Der Oberschranklift Verti ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmässig durchgeführt werden.

Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach. Alle Gegenstände im Schrank müssen vor Inspektionen, Wartungen und Reparaturen entfernt werden. Fehlersuche, Wartung und Reparatur darf nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Falls sich das Problem trotz unten stehender Massnahmen nicht beheben lässt, bitten wir Sie Kontakt mit einem kompetenten Techniker oder Ihrem Lieferanten aufzunehmen.

Fehler	Abhilfe
<b>Der Verti bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht</b>	Ist die Klemmschutzplatte gedrückt?  Wenn der Fehler immer noch vorliegt, rufen Sie bitte Ihren Händler oder eine kompetente Fachkraft.  Der Monteur muss zunächst die oben beschriebene Maßnahme kontrollieren. Des Weiteren ist zu überprüfen ob alle Kabelverbindungen angeschlossen sind. Bei Funkbedienungen ist die Batterie zu überprüfen.