

DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Verti 830/831

1. Betrieb

Der Verti ist ein motorisch betriebener Oberschränklift, die Liftböden bis ca. zur Arbeitsplattenhöhe absenkt.

1. Zum Starten halten Sie die gewünschte Taste gedrückt.
2. Beim Erreichen der gewünschten Position lassen Sie die Taste los.

Abb. 1

Der Verti ist mit einer Klemmschutzvorrichtungen ausgestattet. Diese stoppen bei Widerstand die Bewegung.

Pos 2.

Steuerungsvarianten für Auf / Ab.



2. Wartung

Der Oberschränklift Verti ist wartungsfrei. Schmierungen und weitere Maßnahmen werden bereits bei der Herstellung für die gesamte Lebensdauer des Liftsystems vorgenommen. Zu Ihrer Sicherheit sollten jedoch bestimmte Komponenten jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Services und Reparaturen sollten nur von kompetentem Personen durchgeführt werden.
- Vor den Reparatur- oder Servicearbeiten muss der Schrankinhalt komplett entfernt werden.

3. Funktionstest

- Fahren Sie den Lift bis zu jeweiligen Endstellung. Der Lift muss frei, ohne Hindernisse laufen und keine Störgeräusche verursachen. Der Lift muss selbständig in den Endstellungen stoppen und stehen bleiben.
- Fahren Sie den Lift etwas nach unten und drücken Sie die Klemmschutzplatte unter dem untersten Boden. Der Lift muss nun nach oben fahren.
- Zum Testen des oberen Klemmschutzes drücken Sie die obere Motorabdeckung. Der Lift muss nun nach unten fahren.
- Sollten nicht alle drei Punkte einwandfrei funktionieren, so kontaktieren Sie bitte eine Fachkraft.

4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	