



### **Hubbegrenzung für Slim- u. Baselift**

1. Verbinden Sie das Schaltpult anstelle des vorhandenen Tasters mit dem Steuergerät des Liftsystems
2. Fahren Sie den Lift zur untersten Position
3. Führen Sie nun ein „Reset“ aus, indem Sie den Abwärtstaster für 5 Sek. gedrückt halten bis ein „Klicken“ zu hören ist.
4. Fahren Sie den Lift nun bis untersten gewünschten Position
5. Drücken Sie „S“ und danach „1“
6. Fahren Sie den Lift nun in die oberste gewünschte Position
7. Drücken Sie „S“ und danach „2“
8. Entfernen Sie die Verbindung vom Schaltpult zum Steuergerät
9. Verbinden Sie das gelbe Kabel mit dem Steuergerät
10. Verbinden Sie nun das andere Ende des gelben Kabels mit Ihrem vorhandenen Taster
11. Das System ist nun auf die zuvor eingestellten Höhen programmiert